

***Für mehr Komfort und effizienteres Arbeiten:
Die hydraulische Tiefenverstellung zum TRIO und zur REBELL classic***



Mit der hydraulischen Tiefenverstellung zum TRIO und zur REBELL classic können Sie die Arbeitstiefe der Maschine auch während der Fahrt stufenlos aus der Schlepperkabine verändern. So lässt sich die Arbeitstiefe und -qualität einfach beeinflussen.

Bei hohem Aufkommen von organischer Masse auf der Oberfläche, können Sie mit der Maschine kurzzeitig etwas tiefer arbeiten und damit ein optimales Boden - Stroh - Gemisch erzeugen. Liegt hingegen nur wenig organisches Material auf der Oberfläche, kann die Arbeitstiefe der Maschine auch komfortabel vom Schleppersitz aus reduziert werden.



Durch zusätzliches Abstecken der Tiefenverstellung mit Bolzen in einem Lochraster, haben Sie die Möglichkeit, den Arbeitsbereich des TRIO und der REBELL classic vorzugeben. Es besteht somit kein Risiko, zu tief oder zu flach zu arbeiten.

Sprechen Sie uns an!

Die Arbeitstiefe wird auf der gut ablesbaren Skala angezeigt.



Vorteile:

Es wird nicht unnötig Boden bewegt und damit Kraftstoff verschwendet.

Die Einstellung der gewünschten Arbeitstiefe ist sehr komfortabel.

Eine Nachrüstung auf vorhandene Maschinen ist möglich.